

## LEGENDA

- (28) Camma superiore
- (30) Chiavistello
- (31) Bussola guida
- (32) Cassetta
- (33) Coperchio Relè
- (34) Bussola guida albero
- (35) Albero principale
- (38) Albero rotazione rotellina
- (39) Albero sgancio
- (40) Clessidra
- (41) Albero supporto membrana
- (42) Molla
- (43) Manicotto
- (44) Calotta
- (45) Bussola guida

- (46) Supporto membrana
- (47) Disco protezione superiore membrana
- (48) Bloccaggio membrana
- (49) Ghiera finecorsa
- (50) Supporto molla
- (51) Molla massima pressione
- (52) Ghiera regolazione max. press.
- (53) Molla minima pressione
- (54) Ghiera regolazione min. press.
- (55) Tappo
- 56) Cuffia
- (57) Molla
- (58) Perno chiavistello
- (59) Coperchio
- (64) Vite esagono incassato

## RICAMBI

1 Anello o-ring



Anello o-ring



Anello o-ring





7 Anello o-ring



8 Anello o-ring

