



LEGENDA

- ① Piastra di fondo
- ② Corpo
- ③ Sede valvola
- ④ Albero
- ⑤ Bussola guida
- ⑥ Piattello bilanciamento
- ⑦ Guida albero
- ⑧ Porta guarnizione
- ⑨ Molla di richiamo
- ⑩ Tappo blocca molla
- ⑪ Piastrina fermalevarismo
- ⑫ Leva inferiore
- ⑬ Staffa
- ⑭ Leva superiore
- ⑮ Supporto membrana
- ⑯ Bussola sfioro
- ⑰ Disco protezione membrana
- ⑱ Ghiera blocca membrana
- ⑲ Molla di sfioro
- ⑳ Dado regolazione sfioro
- ㉑ Molla di regolazione
- ㉒ Ghiera regolazione
- ㉓ Tappo
- ㉔ Cuffia
- ㉕ Coperchio
- ㉖ Cassa
- ㉗ M5x12 INOX T.E.
- ㉘ Tirante
- ㉙ Dado e Rondella
- ㉚ M5x16 T.C.C.
- ㉛ Dado M5
- ㉜ Spina elastica 2.5x20 INOX
- ㉝ Spina elastica 2.5x14 INOX
- ㉞ Spina INOX 2.5x18
- ㉟ Vite senza testa es. incassato 6x8

RICAMBI

- ▲ ① Anello o-ring
- ▲ ② Anello o-ring
- ▲ ③ Anello o-ring
- ▲ ④ Anello o-ring
- ▲ ⑤ Anello o-ring
- ▲ ⑥ Anello o-ring
- ▲ ⑦ Anello o-ring
- ▲ ⑧ Anello o-ring
- ▲ ⑨ Anello o-ring
- ▲ ⑩ Membrana
- ▲ ⑪ Pastiglia
- ▲ ⑫ Anello a labbro
- ▲ ⑬ Membrana bilanciamento
- ▲ ⑭ Anello o-ring

COPRIM ITALY	COMPLESSIVO ALFA 20 BP-MP MONITOR	
scala: NO	Disegno n°	Rev.
disegn.: A.Z.		0
visto:	data:	28.04.2015